

		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>		Aprobado por (jefe de área):		Actualizado a:		
				TOMAS VALERO				
				Preparado por:		Versión :		
				LUIS GARCIA				
N°	TÍTULO			Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)				
	CAMBIO DE RECETA APILADORA			APILADORA				
Quién debe hacerlo ?			Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR	
CPL			CUANDO HAY UN CAMBIO DE PRODUCTO				20"	
(*) <b>SEGURIDAD</b> : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / <b>CALIDAD</b> : prevención de defectos, check points, estándar / <b>TECNICOS</b> : Eficiencia,movimientos, método especial/ <b>COSTE</b> : Gestión propia de recursos								
N°	PASOS	DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR
1	ENTRAR EN EL MAGELIS EN RECETAS PARA PREPARAR EL SIGUIENTE PRODUCTO	<p>PULSAMOS EN EL MENU PRINCIPAL SOBRE LA TECLA R3 PARA ENTRAR EN RECETAS</p> 		T				2"
2	MODIFICAR LOS PARAMETROS DESEADOS PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO	<p>CON LAS FLECHAS DEL CUADRO NOS IREMOS MOVIENDO SOBRE LOS VALORES QUE DESEAMOS MODIFICARDE EN LA COLUMNA DE PROXIMA RECETA</p> 		T	X	SINO NO PODRIAS CAMBIAR LOS VALORES		15"

		<h1>MÉTODO ESTÁNDAR</h1>		Aprobado por (jefe de área):		Actualizado a:		
				TOMAS VALERO				
				Preparado por:		Versión :		
				LUIS GARCIA				
N°	TÍTULO			Dónde se usa ? (= departamento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)				
	CAMBIO DE RECETA APILADORA			APILADORA				
Quién debe hacerlo ?				Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR
CPL				CUANDO HAY UN CAMBIO DE PRODUCTO				20"
(*) <b>SEGURIDAD</b> : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / <b>CALIDAD</b> : prevención de defectos, check points, estándar / <b>TECNICOS</b> : Eficiencia,movimientos, método especial/ <b>COSTE</b> : Gestión propia de recursos								
N°	PASOS	DETALLES	S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR	
		<div>CADA VEZ QUE MODIFIQUEMOS UN VALOR CONFIRMAREMOS CON LA TECLA ENTER</div> 	T				1"	
3	CAMBIAR PROXIMA RECETA A RECETA ACTUAL	<div>CUANDO TENGAMOS LA RECETA LISTA, PULSAREMOS "DATOS DIREC" (R1) PARA CAMBIAR LA RECETA</div> 	T				2"	
		<div>AL PULSAR EL BOTON DE DATOS DIREC EL ELEVADOR BAJARA HACIENDO UN CICLO, OJO SI HAY PIEZAS ENTRE EL APILADOR Y EL ELEVADOR</div>	T					